

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

zpa@nt-rt.ru || <https://zipo.nt-rt.ru/>

Программное обеспечение DynaTEST


Программное обеспечение DynaTEST предназначено для работы с электронными динамометрами типа ДОСЭ, ДОРЭ и ДОУЭ и расширяет функциональные и сервисные возможности цифрового измерительного модуля ASTM-Digital.



Главное окно программы DynaTEST повторяет внешний вид измерительного модуля ASTM-Digital и имитирует все режимы его работы, включая режим тарировки. Окна настройки позволяют редактировать шкалы в соответствии с подключаемыми датчиками силы (удалять, добавлять и тарировать) - раздел ячейки, а также устанавливать пороги срабатывания встроенных в модуль ASTM-Digital реле. Функция записи диаграммы нагружения "Сила-Время" и распечатки ее в виде протокола существенно расширяет область применения динамометров ДОСЭ и ДОРЭ и позволяет их встраивать в испытательные стенды различного назначения.

Основные функции DynaTest:

- запись диаграммы "Нагрузка-Время" с возможностью сохранения и распечатки в виде протокола;
- визуализация всех режимов работы динамометров;
- редактирование шкал (при использовании нескольких датчиков);
- редактирование коэффициентов линеаризатора (по результатам поверки);
- установка порогов срабатывания реле, встроенных в модуль ASTM-Digital.



Прямой ход

Обратный ход

Редактор шкал

Номер	Шкала	Тип
1	200 Н	<P>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Изменить параметры

Удалить

Калибровать

Редактор шкал

Настройки

Загрузить

Ячейки

Реле

Информация

Реле 1

Пороговое значение: 5,000

Активно: ☐

Реле 2

Пороговое значение: 3,000

Активно: ☒

Сохранить

